



## Тостер BAR1000/BAR2000/RST1270/RST2270/TS3270

### Описание

Мы предлагаем Вам 1 и 2 уровневые тостеры. Инфракрасные кварцевые трубки обеспечивают быстрое приготовление без периода подготовительного разогрева (150-400 тостов/час)

### Размеры и емкость

Модель	BAR 1000	BAR 2000	RST 1270	RST 2270	TS 3270
Размеры	450x285x 305	450x285x 420	610x335x 325	610x335x 465	640x380x 475
Мощность	2000Вт	3000	3200	4800	4000
Напряжение	230В	230В	230В	230В	230В
Вес	10кг	12кг	15кг	17кг	19 кг
Тостов/час	150	300	200	400	400
Нагрев.элемент	4	6	4	6	6

### Уход

Перед мойкой обязательно отключите прибор от источника питания и дайте остыть. Не допускайте контакта кожи с кварцевыми трубками! Протрите трубки материалом со спиртовым раствором. Регулярно протирайте влажной губкой со слабым мыльным раствором металлические стенки вашего прибора. Не мойте прибор абразивной губкой. Не мойте оборудование под проточной водой, это может повредить ему.

### Установка

Не устанавливайте прибор вплотную к стене или рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Контактные поверхности должны быть покрыты материалами с хорошей теплоизоляцией. Советуем соблюдать дистанцию около 30см между объектами.

### Подключение электричества

BAR1000/2000 следует подключать 230В одна фаза

Объяснение цвета проводов:

Фаза коричневый

Нейтраль синий/голубой

Земля желтый/зеленый

RST1270/2270 следует подключать 230В две фазы

Объяснение цвета проводов:

Фаза коричневый/черный

Нейтраль синий/голубой

Земля желтый/зеленый

### Работа

Функциональные элементы тостера:

Переключатель на 4 позиции

Таймер на 15 мин.

1 контрольная лампа

Процесс приготовления не требует предварительного нагрева. Вы можете добавить немного воды в глубокий поднос для того, чтобы улучшить вкус продуктов.